

Urinalkeramiken					Convenzionale	Duofix			GIS			Comandi per orinatoi	
Immagine	Denominazione	No. USGRS	No. Sanitas	No. Geberit	visibile	Universale		0 / 1 litri	Universale		0 / 1 litri	visibile	
						coperto	visibile		coperto	visibile		Ad incasso (rete, batteria)	Ad incasso (pneumatico)
		↓ →			814 144	871 080	871 079	871 086	871 407	871 406	871 435	814 12x / 13x	814 140
			↓ →		3451 173	3612 418	3612 416	3612 417	-	-	-	3451 144 / 154	3451 164
				↓ →	116.005.00.1	111.628.00.1	111.677.00.1	111.668.00.1	461.628.00.1	461.607.00.1	461.668.00.1	116.0xx.xx.1	116.01x.xx.1
	Geberit Preda (con comando integrato)	347 150	3421 202	116.072.00.1 (rete)	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
		347 151	3421 203	116.073.00.1 (batt.)									
		347 152	-	116.074.00.1 (gen.)									
	Geberit Selva (con comando integrato)	347 160	3421 212	116.082.00.1 (rete)									
		347 161	3421 213	116.083.00.1 (batt.)									
		347 162	-	116.084.00.1 (gen.)									
Geberit Tamina (con comando integrato)	347 166	3421 222	116.142.00.1 (rete)										
	347 167	3421 223	116.143.00.1 (batt.)										
	347 168	-	116.144.00.1 (gen.)										
	Geberit Preda (per comando ad incasso)	347 153	3421 201	116.070.00.1	✓	—	✓	—	—	✓	—	✓	✓
		Geberit Selva (per comando ad incasso)	347 163	3421 211	116.080.00.1								
			Geberit Tamina (per comando ad incasso)	347 169	3421 221	116.140.00.1							
	Geberit Preda (senza acqua)	347 154	3421 204	116.071.00.1	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—
		Geberit Selva (senza acqua)	347 164	3421 214	116.081.00.1								
			Geberit Tamina (senza acqua)	347 170	3421 224	116.141.00.1							
	Geberit Preda* (con piattaforma di collegamento [docking station] senza unità di comando)	347 155	-	116.075.00.1	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
		Geberit Selva* (con piattaforma di collegamento [docking station] senza unità di comando)	347 165	-	116.085.00.1								
			Geberit Tamina* (con piattaforma di collegamento [docking station] senza unità di comando)	347 171	-	116.147.00.1							

* Per il funzionamento senza acqua; integrando un'unità di comando Geberit, è possibile aggiornare il comando al funzionamento con risciacquo. Preinstallare la condotta ad anello in caso di modernizzazione successiva al funzionamento con risciacquo. Preinstallare il tubo fodera vuoto per l'alimentazione elettrica, se dopo la ristrutturazione si desidera un'alimentazione a rete.